

sicCare Logdatei Statuswerte

Statuswerte FEABS/sicCare Logdatei Status

Data 01

Relaisausgang

0 - AUS

1 - EIN

Data 02

Aktivzeit

0 - AUS

1 - EIN

Data 03

Betriebsart

0 - Manuell AUS

100- Automatik

200- Manuell Ein oder Timerbetrieb

Data 04

Status

-1 - Alarm Sensor (Sensorfehler)

0 - Automatikbetrieb

6 - Manuell aus

7 - Manuell ein oder Timerbetrieb

9 - Werte ok

11 - Frostschutz aktiv (Außen zu kalt)

12 - Außen zu warm

13 - Aktivzeit = inaktiv

14 - Entfeuchten

15 - Befeuchten

18 - Auskühlschutz (Innen zu kalt)

19 - Sensor ok

20 - Wetter ungünstig, Sensorwerte erlauben keinen sinnvollen Betrieb

Data 05

Fehler Sensor Außen

0 - kein Fehler

1 - Sensorfehler